

## Bruksanvisning för LED-ur 122525

### Batteri:

2 st. batteri CR2016. Byt batterier när LED-belysningen försvagats.

### Belysning:

29 superstarka LED-lampor som visar tid och datum.

### Avläsning av tid:

Ett tryck på knapp A visar tiden. Den första raden visar timmar, den andra minuter i tiotal och den tredje minuter i ental. Addera första och andra radens tal för att få fram minut. Om AM lyser är det förmiddag och om PM lyser så är det eftermiddag.

Tryck två gånger på knapp A för att visa dag och datum. Den första raden visar månad, den andra datum i tiotal och den tredje datum i ental.

### Inställningar av uret:

1. Tryck på knapp B, då kommer tiden att visas. Den första raden börjar blinka och du kan nu trycka på knapp A för att öka styrkan i belysningen och AM/PM kommer ändras växelvis.
2. Tryck på knapp B igen och den andra raden börjar blinka (det är möjligt att du inte ser blinkandet för att ledstyrkan är satt på för låg nivå. Du kan i så fall trycka på knapp A för att öka styrkan).
3. Tryck på knapp B igen och den tredje raden börjar blinka.
4. Tryck ännu en gång på knapp B och datum kommer visas. Du kan nu trycka på knapp A för att öka styrkan på belysningen när datum visas.
5. Om du nu trycker på knapp B igen så kommer datumraden fortsätta lysa men den andra raden kommer blinka. Beroende på vilken månad du valt så kommer antal dagar i datumraden att justeras automatiskt. Den kommer dock inte visa 29 dagar i februari när det är skottår.
6. Tryck på knapp B igen och den tredje raden kommer att blinka. Samma fakta som i punkt 5 gäller här.
7. Tryck på knapp B igen och den första raden (timmar) börjar lysa. Andra raden kommer samtidigt att blinka och denna indikerar ljusstyrkan på LED-belysningen. Tryck upprepade gånger på knapp A för att ändra ljusstyrkan.
8. Tryck på knapp B igen och raden för datum, samt am och pm kommer lysa. Den andra raden visar nu hur ofta den automatiska visningen av tid kommer aktiveras. Tryck på knapp A en gång och en led-lampa kommer lysa. Detta betyder att uret kommer visa tiden automatiskt var tionde minut. Om ingen lampa lyser så kommer tiden ej att visas automatiskt. Du kan trycka på knapp A för att välja var 10,20,30,40 eller 50:e minut.
9. Tryck på knapp B igen för att lämna tidsinställningarna.