

Bruksanvisning LED-ur 124525

Tidsfunktion:

Uret kan visa tid och datum och även visa tiden automatiskt var 15e minut.

Tidsvisning:

Tryck på knapp A eller knapp B så visas den aktuella tiden. Där lampan "H" lyser så visas timme och där lampan "M" lyser visas minuter. AM betyder förmiddag och PM betyder eftermiddag.

Tryck på knapp A igen och uret visar nu datum. Lamporna "H" och "M" kommer att släckas. AM och PM kommer att lysa.

Tidsinställning:

- 1.Genom att hålla inne knapp B i cirka 2 sekunder så kommer du till tidsinställningen. Lamporna "H" och "M" kommer nu att lysa och lamporna på urtavlans övre vänstra hörn blinkar (de visar timmar). Tryck nu på knapp A för att ställa in timmar.
- 2.Tryck på knapp B igen. "H" och "M" kommer nu att lysa och lamporna på urtavlans nedre del blinkar (de visar minuter). Tryck på knapp A för att ställa in minuter.
- 3.Tryck på knapp B igen och uret ändrar nu till datuminställning. "H" och "M" ska inte lysa nu. "AM" och "PM" lyser. Lamporna på urtavlans övre vänstra hörn blinkar (de visar nu månader). Tryck på knapp A för att ändra månad.
- 4.Tryck på knapp B igen. "H" och "M" lyser inte nu. "AM" och "PM" lyser. Lamporna på urtavlans nedre del blinkar (den visar nu datum). Tryck på knapp A för att ändra datum.
- 5.Tryck på knapp B igen och uret och du kommer nu till inställningen för automatisk tidsvisning. Lamporna på urtavlans nedre del blinkar från höger till vänster. Tryck på knapp A och lamporna på urtavlans övre vänstra del kommer blinka nedifrån och uppåt. Detta betyder att automatisk tidsvisning var 15e minut är aktiverat. Tryck på knapp A igen så blinkar inte lamporna och det betyder att automatisk tidsvisning är avaktiverat.
- 6.Tryck på knapp B igen för att återgå till normal tidsvisning.

