

Bruksanvisning för LED-ur 132525

Avläsning av tid:

Tryck på knapp A en gång så visas tiden. Den blå linjen (Musses ansikte) visar timmar, och de röda linjerna (Musses öron) visar minuter. När "AM" lyser så betyder det att det nu är förmiddag och när PM lyser så är det eftermiddag.

Avläsning av datum:

Tryck på knapp A två gånger så visas datum. Den blå linjen visar månader och de röda linjerna visar dag. Detta medan "DATE"-lampan lyser.

Inställning av tid:

1. Tryck på knapp B så visas tiden. Den blå raden börjar blinka och du kan nu trycka på knapp A för att ställa in timmar, och AM/PM lamporna kommer att ändras växelvis.
2. Tryck på knapp B igen och de röda linjerna börjar blinka. Du kan nu trycka på knapp A för att ställa in minuter.

Inställning av datum:

1. Tryck på knapp B igen och datum kommer att visas. Den blå linjen börjar blinka och du kan nu trycka på knapp A för att ställa in månad. Du ser att du är inne på datuminställning då lampan "DATE" lyser.
2. Tryck på knapp B igen och "DATE"-lampan fortsätter att lysa. De röda linjerna kommer nu blinka och du kan nu trycka på knapp A för att ställa in dag.

Aktivera/avaktivera automatisk tidsvisning:

1. Tryck på knapp B igen och alla LED-lampor börjar blinka eller lysa. Då alla lampor blinkar så betyder det att automatisk tidsvisning är avaktiverat. Då alla lampor lyser så betyder det att automatisk tidsvisning är aktiverad. Grundinställningen för automatisk tidsvisning är att visning sker var 15e minut. Tryck på knapp A för att ändra detta.
2. Tryck på knapp B igen för att gå ur inställningen för automatisk tidsvisning.