

# Bruksanvisning för Ana-Digi

## Visning i display

Displayen kan ställas in för att visa följande:

1. Timmar, minuter och sekunder.
2. Alarminställning.
3. Kronograf.
4. Månad, datum och veckodag.

Växla mellan de olika displayvisningarna med knapp S1.

## Inställning

Gå in i displayvisning 1 med knapp S1. Tryck därefter in knapp S2 och håll den inne. Släpp knapp S2 när sekundsiffrorna börjar att blinka.

Sekunder: Vänta in hel minut och tryck sedan knapp S3 en gång.

Minuter: Tryck in knapp S2. Ställ in rätt minut med knapp S3.

Timmar: Tryck in knapp S2. Ställ in rätt timma med knapp S3.

12/24: Tryck in knapp S2. Välj 12 eller 24 timmarsvisning med knapp S3. Tryck därefter in knapp S2 ännu en gång. Uret går då tillbaka till normal tidsvisning igen. Gå därefter in i visning av kalender med knapp S1. Tryck in knapp S2 och håll den inne. Släpp knapp S2 när datumet börjar blinka.

Datum: Ställ in rätt datum med knapp S3.

Månad: Tryck in knapp S2. Ställ in rätt månad med knapp S3.

Veckodag: Tryck in knapp S2. Ställ in rätt veckodag med knapp S3. Tryck därefter in knapp S2 ännu en gång. Uret går då tillbaka till normal kalendervisning igen.

## Kronograf

Gå in i kronograffunktionen med hjälp av knapp S1. Starta och stoppa tidtagningen med knapp S3. Tag mellantid genom att trycka in knapp S2. Återgå till rullande tidtagning genom att trycka in knapp S2 ännu en gång.

Tag två sluttider genom att trycka in knapp S2 för första sluttiden, därefter knapp S3 för andra sluttiden. Första sluttiden kan avläsas direkt, den andra efter att knapp S2 tryckts in ännu en gång.

## Alarminställning

Gå in i alarminställningen med knapp S1. Tryck sedan in knapp S2 en gång.

Timme: Ställ in önskad timma med knapp S3.

Minut: Tryck in knapp S2. Ställ minuternas tiotalssiffra med knapp S3. Tryck in knapp S2. Ställ minuternas entalssiffra med knapp S3.

Tryck sedan in knapp S2 ännu en gång. Inställningen är nu avslutad. Om du inte vill att larmet ska ringa kan du stänga av det genom att trycka in knapp S3 en gång när du befinner dig i alarminställningsfunktionen. I displayen visas detta genom att klocksymbolen i det övre vänstra hörnet försvinner.

SJÄLVVRISKEN för detta ur är vanligtvis 100 kronor.

Till detta ur används batteri Nr 371 (SR920).

