

Bruksanvisning för Origo Kronograf samt ELAN 140114 och 138114



För att ändra datum, dra kronan till steg 1 och vrid medurs.
OBS! Ändra aldrig datum när klockan är mellan 21 och 03.

För att ändra den normala tiden, dra ut kronan till steg 2.

Tryck in knapp A för att starta och stoppa tidtagningen. Om du har ställskruven utdragen till steg 2 så kan du kalibrera kronografen genom att trycka enstaka gånger eller hålla inne knappen.

Tryck in knapp B för att få sekundvisaren att ställa sig på "12" igen.