

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.

Bruksanvisning för radiokontrollerat väckarur 2965-1R

Isättning av batteri.

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Stoppa i batteriet med plustecknet på batteriet mot plustecknet i klockan. Använd alltid 1 st LR6 alkaliskt stavbatteri.

Inställning av tidsvisning med enbart radiosignal.

1. Justera sekundvisaren till kl 12 position genom att trycka in knapp "⌚" i minst 4 sek för snabbspolning eller tryck fram 1 sek i taget.
2. Ställ sedan timvisaren och minutvisaren till exakt kl 12 med ställskruven på baksidan av klockan.
3. Tryck på knappen "▲" för att aktivera mottagning av satellit-signal.
4. Klockan mottager sedan och ställer in korrekt tid kl 1:05 och 2:05 på natten. (Vid sommartid kl 2:05 och kl 3:05).

Manuell inställning av klockan.

1. Tryck och håll inne knappen "▲" i mer än 4 sekunder. Efter ca 1/2 minut så stannar sekund-visaren.
2. Håll knapp "⌚" intryckt i ca 4 sekunder. Nu börjar alla visarna att snurra. När den önskade tiden närmar sig gör ett tryck till på knapp "⌚" Nu stannar klockan. Tiden kan nu stegas fram till exakt tid med samma knapp. När detta är klart så göres ett sista tryck på knapp "▲". Nu startar klockan och kommer att ta emot radiosignal kl 3:05 och 4:05 på morron.

Inställning av alarmtid.

1. Vrid alarmknappen till önskad tid.
2. Skjut aktiveringsknappen på sidan av klockan till "ON".
3. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".

Belysning och återuppringning(Snooze)

1. Tryck på knappen "LIGHT/SNOOZE" för att tända belysning.
2. När alarmet ljuder så tryck aktiveringsknappen till "OFF".
3. När alarmet ljuder kan man trycka på knappen "LIGHT/SNOOZE" så stängs larmet av men återkommer om 5 minuter.